

Verarbeitungshinweise für Holzböden und Kunststoffböden

A. Wenn Ihr Boden eine flexible Unterlage hat, entfernen Sie die flexible Unterlage NICHT. Schneiden Sie den Boden mit einer Schere so zu, dass er in Ihren Raum passt, und verwenden Sie mehrere Platten, wenn eine nicht ausreicht.

B. Wenn sich bei Holzböden einige Dielen von der Unterlage lösen, legen Sie das Paneel umgedreht auf eine feste Unterlage und drücken Sie es mit einem heißen Bügeleisen fest, um die Haftung wiederherzustellen.

C. Sie können Ihren Holzfußboden mit extrafeinem Schleifpapier abschleifen. Verwenden Sie die Beize nach dem Abschleifen sparsam, falls gewünscht. Tragen Sie die Beize leicht mit einem Tuch auf. Seien Sie vorsichtig - manche Beizen lösen die Haftung auf der Unterlage. (Falls dies möglich ist, probieren Sie Beizen, Lacke usw. vor dem Auftragen auf den Boden an einem Stück aus).

D. Wenn eine dauerhafte Verklebung des Bodens mit der Raumbooberfläche gewünscht wird, verwenden Sie einen guten Kontaktkleber, Sprühkleber, doppelseitiges Klebeband oder einen anderen nicht wasserbasierten Klebstoff.

E. Fixieren Sie den Boden fest, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.